

1. Choose an installation location at the rear of the vehicle or inside trunk. Avoid exhaust system, shock absorbers and drive train.
2. Attach the color wires to the SAME FUNCTIONS on the tow vehicle. Attach screw to vehicle frame with screw provided.
3. Check the lighting system for proper operation. Step on the brake to check brake lights, turn on headlamps to check tail / parking lights and operate directional signals to check right / left turn.

TIPS:

Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.

A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

LOCATE WIRES BY FUNCTION ONLY

- White (GD) . . Ground
- Yellow (LT) . . Left turn
- Green (RT) . . Right turn
- Brown (TM) . . Tail / Marker
- Blue (BK) . . . Reverse

-
1. Escoja una localización de instalación en la parte trasera del vehículo o dentro del baúl donde el convertidor estará protegido. Evite el sistema de escape, amortiguador y tren de transmisión.
 2. Conecte los cables de color a los cables de MISMA FUNCIÓN en el vehículo de remolque.
 3. Revise el sistema de luces para la operación correcta. Ponga el freno para revisar las luces de frenos, encienda las luces para revisar las luces traseras / estacionamiento y opere las señales de dirección para revisar direccional derecha / direccional izquierda.

CONSEJOS:

La aplicación frecuente de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.

Se puede requerir una luz intermitente de alta potencia para eliminar una intermitencia demasiado rápida.

Siempre desenchufe el conector del remolque de botes antes de regresar el remolque al agua.

LOCALICE LOS CABLES POR FUNCIÓN SOLAMENTE

- Blanco (GD) . Tierra
- Amarillo (LT). Direccional izquierda
- Verde (RT) . . Direccional derecha
- Café (TM) . . . Luces de traseras
- Azul (BK) . . . Reversa